

CITROEN C2/C3

Артикул: Сталь 111.01201.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2005-2009
Объем двигателя: 1,4; 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 ШТ.
2. Шайба 8.....	4 ШТ.
3. Кронштейн.....	2 ШТ.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить кронштейны с внешних сторон проушин балки радиатора болтами М8х20.
2. Ослабить штатные болты крепящие поперечную балку.
3. Заднюю часть защиты надеть на ослабленные болты поперечной балки, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х20 к установленным кронштейнам.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.