

## FORD ESCAPE

**Артикул:** Сталь 111.01803.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2008-2010  
**Объем двигателя:** 2,3  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	3 шт.
2. Болт М8х30.....	1 шт.
3. Болт М10х20.....	2 шт.
4. Болт М10х30.....	2 шт.
5. Шайба 8.....	4 шт.
6. Шайба 10.....	4 шт.
7. Балка.....	1 шт.
8. Гайка закладная М8х65.....	1 шт.
9. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 шт.
10. Лючок.....	2 шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить балку к транспортировочным проушинам болтами М10х30.

2. Гайки закладные М10х65/32,5 установить в отверстия подрамника и ввернуть в них на несколько оборотов болты М10х20.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х20 к установленной балке.

4. Гайку закладную М8х65 установить на подрамник автомобиля.

5. Центральную часть защиты закрепить болтом М8х30 к установленной гайке закладной М8х65.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,3 л.

