

# Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **3** в задней части подрамника, наживить в них болты М8х80 через втулки **1** и **2**.
3. Открутить штатные болты в передней части лонжеронов и установить под них крепёжные кронштейны **4**.
4. Установить штатный пластиковый пыльник на место, предварительно вырезав в нём отверстия под передние и задние точки крепления защиты.
5. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты М8х80, переднюю часть защиты закрепить к крепёжным кронштейнам **4** болтами М10х25 и штатными винтами М6.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х80	2 шт.
2	Болт М10х25	2 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
5	Втулка <b>1</b>	1 шт.
6	Втулка <b>2</b>	1 шт.
7	Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
8	Крепёжные кронштейны правый и левый <b>4</b>	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF0832st

Geely Atlas      Год выпуска: 2023-      V - 2,0 FWD

Защита картера и КПП


Направление движения

Болт М10х25

Болт М10х25

Болт М8х80

Вес защиты: 10.8 кг  
 Вес комплектации: 1,2 кг  
 Размер защиты: 840х935х30  
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н\*м  
 Момент затяжки: М10 - 32 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ