

Комплект поставки	
Колпачок	1 шт
Розетка 7-ми контактная	1 шт.
Подкладка уплотнительная	1 шт
Жгут электропроводов	1 компл.
Винт с гайкой	3 компл
Ответвитель	7 шт
Кабельная стяжка 3x100	2 шт

Схема подключения		
Контакт		Назначение
1	(L/1)	Левый поворот
2	(54G/2)	Задний противотуманный
3	(31/3)	Масса
4	(R/4)	Правый поворот
5	(58R/5)	Освещение номера
6	(54/6)	Стоп-сигнал
7	(58L/7)	Габарит



**Рекомендации по монтажу. Внимание, все работы по подключению проводятся при отключенной аккумуляторной батарее**

- Согласно схемы электромонтажа проверить соответствие соединения контактов розетки и цвета провода. По назначению задних фонарей автомобиля определить цвета проводов для дальнейшего соединения с соответствующим проводом жгута.
  - Завести жгут проводов через уплотнительную подкладку и подсоединить к клеммам розетки согласно схеме подключения.
  - Закрепить розетку фаркопа с подкладкой на специальном кронштейне.
  - Завести жгут проводов внутрь автомобиля через технологическое отверстие в кузове, если есть необходимость, сверлить 1 отверстие диаметром 10 мм. в кузове автомобиля для ввода жгута розетки.
  - Жгут закрепить кабельными стяжками.
  - Подключить жгут проводов к бортовой сети автомобиля с помощью ответвителей согласно схеме подключения
- После монтажа соединить вилку прицепа с розеткой автомобиля и проверить соответствие световой сигнализации задних фонарей автомобиля и фонарей прицепа.

**Внимание!!! При наличии на автомобиле бортового компьютера, управляющего световой сигнализацией, монтаж розетки производить только на станции технического обслуживания.**

**Монтаж производить квалифицированными специалистами СТО.**

**Срок гарантийной эксплуатации составляет 12 мес. со дня приобретения**



**ПАКЕТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

**К ТСУ**

**1,5 м**