

## VOLKSWAGEN BORA

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.05823.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 1998-2005  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт M10x30.....               | 4 Шт. |
| 2. Болт M10x80.....               | 2 Шт. |
| 3. Шайба 10.....                  | 6 Шт. |
| 4. Гайка закладная M10x65/20..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная M10x80.....    | 2 Шт. |
| 6. Кронштейн.....                 | 2 Шт. |
| 7. Заглушка.....                  | 2 Шт. |
| 8. Защита.....                    | 1 Шт. |



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M10x80 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты M10x80 на несколько оборотов.
2. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия лонжерона и вкрутить в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Надеть на установленные болты M10x30 кронштейны.
4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M10x80, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.

5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм