

## LADA XRAY/LADA LARGUS

Артикул: Сталь 111.06031.1 Защита топливного бака

Привод: 2WD  
Год выпуска: 2016-/ 2012-  
Объем двигателя: 1,6 (110hp)/ 1,6  
Тип КПП: МКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Шайба 8.....	3 Шт.
3. Гайка М8.....	1 Шт.
4. Кронштейн 1.....	1 Шт.
5. Кронштейн 2.....	1 Шт.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн 3 на штатную шпильку крепления топливного бака и закрепить гайкой М8.
2. Отогнуть или вырезать теплоотражающий экран в передней части топливного бака возле глушителя. Выкрутить штатный болт крепления топливного бака и установить на это место кронштейн 1.
3. Закрепить кронштейн 2 к защите топливных трубок болтом М8х20 и гайкой М8.
4. Выкрутить штатный болт крепления задней части топливного бака.

5. Закрепить заднюю часть защиты топливного бака в штатное резьбовое отверстие штатным болтом через втулку.
6. Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами М8х20.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм