


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Great Wall	Hover	2.4	2005-2010	Great Wall	Safe	2.2	2004-2010
Great Wall	Hover H5	2.4	2010-2013	Great Wall	Wingle 5	2.2	2010-2015
Great Wall	Hover H5	2.4	2013-2015	Haval	H5	2.0	2020-2021



Комплект крепежа

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить задние крепежные точки Защиты на подрамник при помощи штатного крепежа.
2. Установить передние крепежные точки Защиты на поперечную балку радиатора при помощи штатного крепежа.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 21.12.2021 16:34:18